

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nóż Safe 24

Ergonomiczny model wyposażony w dźwignię umiejscowioną w dolnej części rękojeści. Wystarczy ścisnąć rączkę i pojawia się ostrze gotowe do cięcia. Długość ostrza to 21 mm. Jeśli nie używasz noża, użyj blokady na rączce, zablokuje ona ostrze i uchroni przed przypadkowym skaleczeniem. Ostrze wymienisz bez dodatkowych narzędzi. Możesz wygodnie rozciąć różne materiały opakowaniowe, ograniczeniem jest ostrze wysuwane na 21 mm.



Wymiana ostrza:



Wciśnij dźwignię i cały czas ją trzymaj.



przesuń przycisk wymiany ostrza w prawo i przetrzymaj go



chwyć za ostrze i wyciągnij je z rękojeści



odwróć ostrze na drugą stronę lub zamień na nowe



włóż ostrze do rękojeści trzymając cały czas przycisk wymiany ostrza



puść przycisk wymiany ostrza

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.



nóż jest gotowy do pracy



przycisk blokady ostrza

Ostrze zapasowe:



WBG207 3N5H TiN